

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 13140**

**Цена в прайсе: 1838 тг.**

### **Nikon ML-L3 Инфракрасный пульт дистанционного управления**



Инфракрасный пульт дистанционного управления обеспечивает дистанционный спуск затвора в определенных цифровых зеркальных фотокамерах Nikon, а также в фотокамерах линейки Nikon 1 и Nikon COOLPIX. Это идеальный выбор для съемки автопортретов. Кроме того, он помогает избежать дрожания фотокамеры в момент спуска затвора.

Пульт совместим с цифровыми зеркальными камерами Nikon D80, D40, D40X, D70s, D70, D50, D5000, D60, D5100, D3000, D90, D7000, D600, D5200, D610, D750, D7200, D7100, D3200, D5500, D5300, D3300, D3400. И цифровыми камерами Coolpix P900, P7800, A, P7700, P7100, P7000. И беззеркальными камерами Nikon 1 V3, 1 J1, 1 V2, 1 J2, 1 V1,

Очень удобно использовать пульт для съемки на штативе, например, когда нужно снимать на длинной выдержке. На хлипких штативах при спуске (нажатии на кнопку съемки) все равно можно получить дрожание камеры, а вот с пультом ничего такого не происходит. Также, это незаменимая вещь для автопортретов.

Пульт работает от одной батарейки таблетки, дистанция до 5 метров.

Особенности работы:

Для того, чтобы пользоваться пультом ДУ, нужно выставить нужный режим работы камеры - а именно режим съемки с ДУ, обычно он оформлен в виде пиктограммы прямоугольника и радиоволны. После чего камера будет реагировать на команды пульта. При нажатии кнопки на пульте камера попытается сфокусироваться и сделает снимок соответственно выставленных на ней параметров. Все будет точно так, как будто вы нажимаете непосредственно кнопку спуска на камере до конца. Особенностью является то, что в режиме AF-C камера не будет фокусироваться при спуске через ДУ, а сразу производит спуск затвора. Камера автоматически фокусируется только в режиме фокусировки AF-A, AF-S.

В режиме BULB (выдержка от руки) первое нажатие кнопки пульта открывает затвор, а второе нажатие закрывает затвор, держать постоянно нажатой кнопку на пульте не нужно, это намного удобней, чем с помощью кнопки спуска затвора на самой камере, которую нужно постоянно держать нажатой в режиме BULB.

Если настроить функцию кнопки спуска затвора на параметр 'Видеосъемка', то с помощью пульта ДУ можно управлять записью видео.