г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: **support@radiomart.org**

RadioMart.kz
Робототехника и радиодетали

Артикул: 16323 Цена в прайсе: 32890 тг.

Отладочная плата Core407I с STM32F407IGT6

Core407I - небольшая отладочная плата на основе ARM Cortex-M4 микроконтроллера STM32F407IGT6 с полным доступом ко всем выводам I/O и JTAG/SWD отладочным интерфейсом. Плата поддерживает дальнейшее функциональное расширение и идеальна для старта разработки изделий на основе семейства микроконтроллеров STM32F.

Изделие имеет минимальную конфигурацию для старта системы и интегрирует в себе USB коммуникационный интерфейс, интерфейс JTAG/SWD для программирования и отладки, цепи синхронизации, управление питанием через USB, выбор режима загрузки и другое. Кроме этого установленные на плате разъемы (контакты с нижней стороны платы) позволяют подключать Core407I к плате приложения и использовать ее в качестве микроконтроллерного ядра вашей системы. Все порты ввода/вывода (I/O) доступны на разъемах, шаг выводов которых составляет 2 мм для уменьшения размеров платы.

FAQ.

Внимание!

Программатора/отладчика в комплекте поставки нет. Однако Плата Core407I обеспечена интерфейсом отладки.

Отличительные особенности:



1. Высокопроизводительный микроконтроллер STM32F407IGT6;
2. AMS1117-3.3 (на нижней стороне платы), стабилизатор напряжения 3.3 V;
3. MIC2075 (на нижней стороне платы), управление питанием USB;
4. Переключатель источника питания, питание от 5 Vin или USB порта;
5. Переключатель режима загрузки, для конфигурирования вывода BOOT0;
6. Индикатор питания;
7. Светодиод VBUS;
8. Кнопка сброса;
9. 8 Кварцевый генератор (на нижней стороне платы);
10. Кварц 32.768 КГц (на нижней стороне платы), для внутренних RTC с калибровкой;
11. JTAG/SWD интерфейс: для отладки/программирования;
12. USB интерфейс:
    как DEVICE, используется для установления USB соединения между PC и отладочной платой STM32, как HOST, для подключения к таким USB устройствам, как USB флэш накопитель через USB OTG кабель;
13. Разъем с подключенными выводами MCU, VCC, GND, всеми портами ввода/вывода, позволяет использовать плату для дальнейшего расширения;
14. Выводы разъема 5 Vin, требуется 5 В источник питания при использовании USB HOST/OTG;
15. USB HOST/OTG джампер:
    при использовании USB HOST/OTG джампер устанавливается, джампер удаляют для отключения от портов I/O;
16. Джампер выбора VBAT:
    Джампер устанавливают для использования системы с источником питания, Джампер удаляют для подключения VBATк внешнему источнику, такому как батарея;
17. Джампер выбора VREF:
    установка джампера для соединения VREF+ к VCC, удаление джампера для подключения VREF+ к другим пользовательским выводам через проводные джамперы.

Интерфейсы:


VCC 1
2 VCC (optional)
TRST 3
4 GND
TDI 5
6 GND
TMS 7
8 GND
TCLK 9
10 GND
RTCK 11
12 GND
TDO 13
14 GND
RESET 15
16 GND
N/C 17
18 GND
N/C 19
20 GND
JTAG


VCC 1
2 VCC (optional)
N/U 3
4 GND
N/U 5
6 GND
SWDIO 7
8 GND
SWCLK 9
10 GND
N/U 11
12 GND
SWO 13
14 GND
RESET 15
16 GND
N/C 17
18 GND
N/C 19
20 GND
SWD