


г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 16839      Цена в прайсе: 25356 тг.**

**TQFP64, LQFP64, QFP64 - DIP64 переходник панелька для программатора,  
с шагом 0.5 мм**



Адаптеры для программаторов (панелька для микросхем), чтобы прошивать микросхемы с различными типами корпусов.

TQFP64 LQFP64 QFP64 - DIP64 переходник панелька для программатора используется для подключения в плату с посадочной площадкой под микросхему с типом корпуса DIP64, SMD компонентов исполненных в корпусе TQFP64 LQFP64 QFP64 с расстоянием между контактами 0,5 мм. Также может использоваться как переходник для программаторов. Для использования переходника QFP64 - DIP64 нужно припаять или закрепить штыри DIP64 на плате с посадочной площадкой под микросхему с типом корпуса DIP64. Потом нужно нажать на защелку, которая удерживает крышку сокета - крышка должна откинуться под действием пружины. Потом по ключу вставить в пазы микросхему в корпусе TQFP64 LQFP64 QFP64 с расстоянием между контактами 0,5 мм и закрыть крышку сокета для закрепления микросхемы.

#### **Спецификация:**

- Для установки на посадочные площадки: DIP64;
- Для установки микросхем в корпусе: TQFP64 LQFP64 QFP64;
- Шаг: 0,5 мм.

#### **Размеры микросхемы в корпусе TQFP64:**

64-pin plastic TQFP  
(FPT-64P-M04)

