

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 18105**

**Цена в прайсе: 0 тг.**

**Разъем предохранителя (держатель) флажкового предохранителя  
прямоугольный, влагостойкий, 16 AWG**



Предназначен для фиксации флажкового предохранителя на проводе и его защиты от внешних физических воздействий.

Легко монтируется в разрыв кабеля. Используется для защиты электрической цепи и ее элементов от скачков напряжения, перегрева или возгорания. Держатель предохранителя — незаменимый элемент автомобильной электросети, который продлит жизнь подключаемого оборудования.

#### **Особенности:**

- Помогает защитить электрическую цепь и ее элементы от скачков напряжения, перегрева и возгорания.
- Используется в любой транспортной технике, оснащенной электросетью: легковых и грузовых автомобилях, мотоциклах, мопедах, квадроциклах, мотовездеходах, водных мотоциклах.
- Специальное строение мембраны колпачка предотвращает попадание влаги. Корпус изготовлен из ПВХ-пластика черного цвета.

#### **Спецификация:**

- Степень защиты корпуса: IP54;
- Материал корпуса: ПВХ;
- Материал провода: медный, многожильный;

- Тип кабеля: 16 AWG;
- Допустимая сила тока: 16 А;
- Допустимый температурный режим: от -40°C до +80°C.