Руководство пользователя карманных весов

Меры предосторожности

- Не перегружайте весы: превышение максимальной нагрузки может привести к необратимому повреждению.
- Избегайте экстремальных температур: используйте весы при комнатной температуре (10°C–30°C), дайте прибору адаптироваться к окружающей среде не менее 1 часа.
- Прогрев устройства: после включения подождите около 30 секунд для стабилизации внутренних компонентов.
- Осторожно размещайте предметы: не роняйте, не трясите и не подвергайте вибрации — это может повредить чувствительные датчики.
- Используйте только на устойчивой, ровной и виброизолированной поверхности.

Порядок работы

1. Нажмите кнопку [ON/OFF] для включения.
2. Подождите, пока дисплей покажет "0.0".
3. Поместите предмет на платформу для взвешивания.
4. Нажмите [MODE], чтобы переключать единицы измерения.
5. Нажмите [LIGHT] для включения или выключения подсветки.

Функция тарирования (обнуления)

1. Включите весы, дождитесь "0.0".
2. Поместите тару (например, контейнер) на платформу.
3. Нажмите [TARE], дисплей покажет "0.0".
4. Добавьте продукт — дисплей покажет только его чистый вес.

Функция подсчёта (PCS)

1. Включите весы и дождитесь "0.0".
2. Положите образец (25, 50, 75 или 100 штук).
3. Удерживайте [PCS] 2 секунды — дисплей покажет случайное число, например "100".
4. Нажмите [MODE], чтобы выбрать реальное количество образцов.

Руководство пользователя карманных весов

5. Нажмите [PCS] для подтверждения — появится надпись "pcs".

6. Уберите образцы с платформы.

7. Поместите любое количество предметов — дисплей покажет их количество.

8. Кнопками [MODE] и [PCS] можно переключаться между режимами взвешивания и подсчета.

Калибровка весов

1. Включите весы кнопкой [ON/OFF].

2. Дождитесь "0.0", затем удерживайте [MODE] 3 секунды — появится надпись "CAL".

3. Снова нажмите [MODE] — на дисплее отобразится требуемый вес для калибровки.

4. Поместите нужную гирю. После успешной калибровки появится надпись "PASS".

5. Уберите гирю и выключите весы.

Характеристики продукта

- Калибровка: автоматическая
- Диапазон тары: до полной нагрузки
- Автовыключение: через 180 секунд
- Рабочая температура: от 10°C до 30°C
- Питание: 2 батарейки типа AAA

Назначение кнопок

ON/OFF - Вкл./Выкл.

MODE - Переключение единиц, калибровка

TARE - Обнуление (тара)

LIGHT - Подсветка

PCS - Режим подсчета